

SMOOVE ORIGIN IO MONOCANALE DA PARETE

391811066

Comando a parete

1 canale

Completo di cornice e supporto a muro

Apertura, chiusura, stop/My



SITUO 1 IO MONOCANALE

391800463

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo

Fornito con supporto a muro



SITUO 5 IO MONOCANALE

391811297

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo. Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le diverse stanze della casa. Controllo preciso: con un semplice semplice: apri/chiudi/stop. Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale. Creare scenari automatici: per esempio "Esco di casa" (chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l'allarme).

Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione

Con Nina è possibile comandare fino a 60 prodotti io

Comando singolo, generale o di gruppo

Fino a 30 gruppi programmabili




NINA MULTICANALE

391805251

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo

Fornito con supporto a muro



TELIS 1 RTS MONOCANALE

391810630

Comando a parete
1 canale
Completo di cornice e supporto a muro
Apertura, chiusura, stop/My



SMOOVE 1 RTS MONOCANALE

391810880

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo
Fornito con supporto a muro



TELIS 4 RTS MULTICANALE

391810631

Telecomando multicanale per gestire la casa zona per zona. Telis 16 RTS consente di controllare fino a 16 gruppi di prodotti. Il display permette di identificare i canali per nome e per numero. Salita, Discesa, Stop/my.
Fornito con supporto a muro



TELIS 16 RTS MULTICANALE

391811020

Telecomando multicanale per gestire la casa zona per zona. Telis 16 RTS consente di controllare fino a 16 gruppi di prodotti. Il display permette di identificare i canali per nome e per numero. Salita, Discesa, Stop/my.

Fornito con supporto a muro