


## MANOVRA A CINGHIA



RIF.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Puleggia	(scegliere tipo)
4	Supporti	(scegliere tipo)
5	Avvolgitore	(scegliere tipo)
6	Placca	(scegliere tipo)
7	Cassetta	(scegliere tipo)
8	Rullo	(scegliere tipo)
9	Fondello	(scegliere tipo)
10	Gancio attacco rullo	(scegliere tipo)
12	Cinghietta attacco rullo	39.AA.42.00
13	Guide	

## Descrizione

**1 - PULEGGIA:** La puleggia deve essere scelta in base alle dimensioni della tapparella. si consiglia-  
no i diametri più piccoli (20-18) per finestre fino a 100-120cm di luce. Per portafinestre vanno  
scelti i diametri di 22/24cm.

**9 - FONDELLO:** A parte la corrispondenza con il diametro del rullo(60 o 70) si può optare per il  
fondello regolabile, che permette di tagliare il rullo anche qualche cm più corto regolando il tutto  
con una vite a parker.

**8 - RULLO:** In base alla lunghezza del rullo si avranno spessori diversi. Generalmente si usa 5/10  
fino a 150 cm il 6/10 fino a 190cm e il rullo 8/10 per larghezze superiori. Lo spessore 10/10  
o il rullo diametro 70 (11/10) vengono usati con i motoriduttori o per larghezze decisamente  
superiori alla norma.

**4 - SUPPORTI:** Variano in base alle consuetudini delle varie zone geografiche, ed in rapporto alla  
presenza o meno di un falso telaio. Possono essere fissati al telaio, murati o avviati sul fianco del  
cassonetto. In ogni occorre notare che la posizione del supporto determinerà il punto di uscita  
della cinghia che dovrà a sua volta essere perpendicolare alla posizione della cassetta incassata.

**5/6/7 - CASSETTA, AVVOLGITORE E PLACCA:** Di norma viene incassata la cassetta da mt.6 sia per  
le finestre che per le porte. Si passa ai 12 mt solo nel caso in cui venga montato il motoriduttore.  
(V.) Qualora lo si voglia incassare all'interno del serramento in alluminio, si sceglierà la cassetta a  
semincasso (o inserimento frontale) con relativo avvolgitore tipo "S". Le placche possono essere  
in alluminio anodizzato argento o verniciate Bianco 9010 oppure in acciaio inox. Nel caso si  
intervenga per sostituzioni, accertarsi della misura interasse fori e della profondità della cassetta  
esistente.

## Quando usare il riduttore

Il riduttore (demoltiplicatore) permette di ridurre 3-4 volte lo  
sforzo necessario per sollevare la tapparella. Il suo impiego è  
consigliato quando il peso del telo, super 20/25 kg

Ovviamente tale varierà in funzione del rapporto peso/mq di  
ogni tipo di tapparella. Quando si monta un riduttore, tenere  
presente che:

- Occorre una cinghia quasi doppia del solito
- Sarà quindi necessario un avvolgitore con capacità 10/12 ml
- Di conseguenza, anche la cassetta incassata dovrà essere di  
dimensioni idonee